

# e-Cruise

# Bedienungsanleitung

E-Cruise reguliert sanft die eingestellte Geschwindigkeit innerhalb des Leistungsvermögens des Fahrzeugs.

**E-Cruise sollte nur verwendet werden, wenn Straßen- und Wetterverhältnisse es erlauben!**

## Funktionen:

- On/Off:** Drücken Sie  um den Tempomaten ein- und auszuschalten. Schalten Sie den Tempomaten immer aus, wenn er nicht verwendet wird. Beim Ausschalten der Zündung schaltet der Tempomat automatisch ab.
- Set:** Drücken Sie während der Fahrt kurz auf **SET** - um die aktuell gefahrene Geschwindigkeit zu halten. Lassen Sie das Gaspedal los, E-Cruise hält nun die Geschwindigkeit.
- Abbrechen:** Um das Halten der Geschwindigkeit zu unterbrechen drücken Sie **CANCEL** oder treten Sie das Brems- bzw. Kupplungspedal. E-Cruise speichert die zuletzt gefahrene Geschwindigkeit.
- Fortfahren:** Drücken Sie **RES +** und das Fahrzeug kehrt zur zuletzt gefahrenen Geschwindigkeit zurück, solange die Zündung nicht zwischenzeitlich aus- und wieder eingeschaltet oder **ON-OFF** gedrückt wurde.
- Verlangsamen:** Drücken und halten Sie **SET** - länger als eine Sekunde. Der Tempomat verringert die Geschwindigkeit, bis **SET** - losgelassen wird. Die Geschwindigkeit beim Loslassen von **SET** - ist nun die neue gesetzte Geschwindigkeit. Ein kurzer Druck auf **SET** - verringert die Geschwindigkeit um ca. 1 km/h .
- Beschleunigen:** Drücken und halten Sie **RES +** länger als eine Sekunde. Der Tempomat erhöht die Geschwindigkeit, bis **RES +** losgelassen wird. Die Geschwindigkeit beim Loslassen von **RES +** ist nun die neue gesetzte Geschwindigkeit. Ein kurzer Druck auf **RES +** erhöht die Geschwindigkeit um ca. 1 km/h .
- LIMITER:** Fahren Sie eine konstante Geschwindigkeit und drücken Sie kurz auf **LIMIT** . Die in diesem Moment gefahrene Geschwindigkeit kann dann nicht mehr überschritten werden. Um den Limiter zu deaktivieren drücken Sie erneut **LIMIT** oder treten Sie das Gaspedal für ca. 2 Sekunden voll durch. Der **LIMITER** ist für Straßen sinnvoll, auf denen der Verkehr stark variiert und eine konstante Geschwindigkeit nicht genutzt werden kann.

