

e-Cruise Anleitung

E-Cruise reguliert gespeicherte Geschwindigkeit, mit verschiedenen Optionen, Fahrzeugabhängig.

E-Cruise sollte nur dort genutzt werden , wo Straße und Wetterbedingungen zulassen.

Funktionen:

- An:** "ON" drücken, schaltet E-Cruise ein.
- Aus:** "OFF" schaltet E-Cruise aus.
Immer ausschalten wenn er nicht gebraucht wird.
E-Cruise schaltet automatisch ab, wenn Motor ausgeschaltet wird.
- Set:** Fährt mit konstanter Geschwindigkeit.
Fuß vom Gaspedal nehmen wenn E-Cruise die Kontrolle über die Beschleunigungsfunktion hat.
- Ausschalten:** Um E-Cruise abzuschalten, "RES" drücken oder Brems- oder Kupplungspedal treten. E-Cruise speichert letzte gefahrende Geschwindigkeit.
- Reaktivieren:** "SET+" drücken und das Fahrzeug nimmt letzte gespeicherte Geschwindigkeit wieder auf, es sei denn Zündung war aus, oder "OFF" wurde betätigt.
- Verlangsamen:** Drücken und halten Sie "-" für länger wie eine Sekunde und E-Cruise wird allmählich langsamer, bis Sie "-" loslassen. Beim Loslassen von "-" wird neue Geschwindigkeit gespeichert.
Kurzer Druck auf "-" und Geschwindigkeit verringert sich um 1 km/h.
- Beschleunigen:** Drücken und halten Sie "SET+" für länger wie eine Sekunde und E-Cruise wird allmählich schneller, bis Sie "SET+" loslassen. Beim Loslassen von "SET+" wird neue Geschwindigkeit gespeichert
Kurzer Druck auf "SET+" und Geschwindigkeit erhöht sich um 1 km/h.



Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de

