## Fehlersuchtabelle Zephyr Line

Fehler +	Keine Außentemp. Anzeige	Display Ausfall	Temperatur zu KALT	Temperatur zu WARM	Anzeige E1	Anzeige E2	Anzeige E3	Anzeige E4	Anzeige E5	Anzeige E6	Ausström. Luft zu kühl	Display zu hell, zu dunkel	Display blinkt	bei Neustart ständig 22°C	Standheizung wird nicht warm
Anschlüsse prüfen															
Kurzschluß															
Außenfühler															
Unterbrech.															
Außenfühler															
Kurzschluß															
Innenfühler															
Unterbrech.															
Innenfühler															
Kurzschluß															
Mischfühler															
Unterbrech. Mischfühler															
Zündung (+15)															
prüfen															
Luftverteilung (s.															
Anleitung)															
Mischfühler keine															
Zirkulation															
Temperatur erreicht															
Eiswarnung															
(s.Anleitung)															
Vorwahl ändern															
Lichtanschluß prüfen															
ev. Lüfterstufe															
ändern															
Lüfterstufe						1	1								
(s.Anleitung)							<u> </u>								
Modellabhängig															
(s.Anleitung)							<u> </u>								
Batterieplus +30															
prüfen															
auf "HI" stellen															