ANSCHLUSS CAN-Modul & Spiegelmonitor +15 Zündung 12V Spannungsversorgung 0 Rückfahrsignal Masse Rot Grün Schwa CAN High verdrillt Braun Nutzen Sie eins der mitgelieferten Kabelstücke mit PIN. Hier am Beispiel Blau/Grau. Pinnen Sie das Kabel in PIN 4 des Can-Moduls. Verlöten Sie dann das grüne Kabel der Kamera mit dem auf PIN 4 eingepinnten Kabel. PIN-Belegung: Masse Spannungsversorgung +12V Geschwindigkeitssignal Geschwindigkeitssignal Beleuchtung nicht belegt 3 Rückfahrsignal Zündung (S-Kontakt) CAN Low **CAN High** 5 (Eingang)