e-Cruise Bedienung

Der E-Cruise Tempomat (Geschwindigkeitsregelanlage) reguliert sanft die ausgewählte Geschwindigkeit innerhalb des Leistungsvermögens des Kraftfahrzeugs. Der E-Cruise ist nicht unter einer Geschwindigkeit von 50 Km/h zu empfehlen.

Bedienung E-Cruise:

On/Off: Kurz **ON-OFF** Taste drücken schaltet E-Cruise Ein und Aus. Die "LED" im Hebel geht An oder Aus.

Set: Fahren Sie konstant und drücken kurz **SET/COAST**. Die gerade gefahrene Geschwindigkeit wird nun gehalten. Gehen Sie mit dem Fuß vom Gaspedal.

Ausschalten: Um E-Cruise auszuschalten, **CANCEL** drücken oder Brems/Kupplungspedal betätigen

Resume: **RES/ACC** drücken Fahrzeug nimmt die letzte Geschwindigkeit wieder auf.

SET/COAST für länger als 1 Sekunde drücken E-Cruise wird die Geschwindigkeit verringern.
SET/COAST kurz drücken E Cruise wird die Geschwindigkeit um ca. 1 km/h verringern

RES/ACC für länger als 1 Sekunde drücken E-Cruise wird die Geschwindigkeit erhöhen.
RES/ACC kurzdrücken E Cruise wird die Geschwindigkeit um ca. 1 km/h erhöhen

Achtung: **E-Cruise nur einsetzen wenn es die Straßen und Witterungsverhältnisse zulassen**

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de